

UK USA Mini skis

Where

Team Magnus mini skis are designed for fun parks and back yards! Great on days when you'd go sledding, but you're ready for a bigger challenge and are keen to build some skiing skills. In deep snow you'll need to trample down a suitable track. Confident skiers will enjoy building little jumps or having a go on steeper slopes. No ski poles or further gear is necessary – get on with building intuitive balance in flexible, fun, accessible ski sessions!

How

Suitable for footwear size from 1 (kids) to 10 (adults)*. Any shoe or boot can be fitted in the center of the ski, with the front strap buckled up across the toes and the rear strap crossed behind the heel and buckled up around the ankles. High-ankle hiking boots are comfortably used for this.

*UK: from size 7 (kids) to 7 (adults)

Maintain

The stainless steel buckles are durable in all weathers, but are best stored dry. The skis are made in UV-resistant HDPE plastic and tolerate wide temperature differences. If you do lose straps, Team Magnus sells replacement sets.

WARNING

Intended for children over the age of 3. Max weight 100kg. Skiing carries severe risk of injury. Please note the skis can gather great speed on steep hills/under icy conditions. You halt by a quick sideways jump, best practiced on a gentle slope in soft snow. Always judge the gradient, snow and visibility. Avoid areas with rocks, trees or other obstacles. Avoid designated downhill or cross country skiing areas and busy sledding areas. On hard snow or where there is risk of collision we advise the use of helmets. We advise against the use of ski poles.



TEAM MAGNUS
RACE YOU THERE



Tundra wolf Mini skis



Official Mini Skis
of USA Nordic



Any shoe
or boot can
be fitted
in the center
of the ski



Rear strap
crossed behind
the heel



Front strap
buckled up
across the
toes



Rear strap
buckled
up around
the ankles



Close both
buckles
tightly



Miniskis

Wo

Team Magnus Skis sind auf Grünanlage und Gärten berechnet. Ein idealer Zeitvertreib für Kinder und Teenagers die das Skifahren erlernen. Tolle Herausforderung wenn man genügend Schlittenfahrten gegangen sind. Unsere Skis eignen sich für Training auf gefrorenem Gras sowie im Tiefschnee. Im tiefen Schnee empfehlen wir, erstens einen Bahn zu zertrampeln. Ski-erfahren, ältere Kinder üben gerne Tricks und Sprünge. Wie auch in der Skischule gibt es keine Skistöcke. Das Gleichgewicht wird am besten natürlich verbessert durch Haltung in flexiblen, häufigen Ausübungen.

Wie

Einfache Bedienung dank unseren beständigen Anschallriehmen mit Sicherheitsverschluss. Der Ski sitzt bequem an Schuhen und Stiefeln Gr 24-41 und gibt ein sicheres Gefühl. Team Magnus Ski können Jungen und Mädchen prima an Stiefeln aller Art anbringen lassen (wie im Bild). Wanderschuhe eignen sich besonders. Je nach Schuhwerk können zwei verschiedene Anschalloptionen gewählt werden.

Pflege

Die in Schottland hergestellten Skis aus HDPE Plastik sind UV-beständig und tolerieren große Temperaturschwankungen. Die hochwertigen Nylon-Riehmen werden mit strapazierfähigen Schnallen aus Edelstahl in Schweden hergestellt. Am besten trocken aufbewahren inzwischen Skispass. Verliert man unsere Ski-Riehmen, verkauft Team Magnus einzelne Sets.

Sicherheitshinweise

Das Produkt ist ungeeignet für Kinder unter 3 Jahren. Das Maximalgewicht beträgt 100 Kilogramm. Skifahren ist gefährlich. Nehmen Sie Acht auf Gefälle, Schnee- und Sichtverhältnisse. Vermeiden Sie unebene und unübersichtliche Flächen mit Felsen, Baumbewuchs und anderen Hindernissen, sowie Skiegebiete. Am einfachsten bremst man mit einem schnellen, kurzen 90 Grad Sprung, den man im tiefen Schnee am leichtesten übt. Mit wenig Schnee empfehlen wir einen Skihelm. Sonstige Skiausrüstung ist nicht nötig.



Achtung!



Miniskis

Où

Les Miniskis TEAM MAGNUS sont conçus pour les parcs et le jardin! Super pour les jours de luge, ou quand vous êtes prêts pour un plus grand défi et vous améliorer au ski. En neige profonde, vous aurez besoin de damer une piste. Les skieurs sûrs d'eux même s'amuseront à faire des petits sauts ou à skier sur des pistes plus raides. Des bâtons de skis ou un équipement additionnel ne sont pas nécessaires – commencez à trouver un équilibre instinctif pendant des sessions de ski funs et faciles!

Comment

Convenables pour pointures 24-41. Toute chaussure ou botte peut être équipée au centre du ski, avec la sangle avant bouclée sur lesorteils et la sangle arrière croisée derrière le talon et bouclée autour des chevilles. Des chaussures de randonnée seront très bien pour cela.

Entretien

Les sangle d'acier inoxydable résistent à tout temps, mais seront mieux gardées au sec. Les skis sont fabriqués en plastique HDPE résistant aux rayons UV, et tolèrent de grandes différences de température. Si vous perdez des sangles, TEAM MAGNUS pourra vous vendre des kits de remplacement.

Attention

Prévus pour des enfants au-dessus de 3 ans. Poids maximum: 100kg. Le ski est un sport à risques. Notez que les skis peuvent acquérir une grande vitesse sur neige glacée ou des pistes raides. Vous pouvez vous arrêter en sautant de côté, une technique que vous pratiquerez sur neige molle. Jugez toujours l'inclinaison, la qualité de la neige et la visibilité. Evitez les endroits avec rochers ou autres obstacles. Evitez aussi les pistes réservées aux skieurs ou les pistes de ski de fond ainsi que les pistes pour luges. Sur la neige dure, ou où il y a un risque de collision, nous conseillons le port d'un casque. Nous déconseillons formellement l'utilisation de bâtons de ski.



Attention!



Minisci

Dove

I mini sci Team Magnus sono progettati per essere usati negli snowpark ma anche semplicemente nel giardino di casa! Perfetti quando andresti sulla slitta, ma in realtà sei pronto per una sfida più grande, ed è il momento di sviluppare le tue abilità sciistiche. Nella neve profonda dovrai capestarla un po' e crearti una traccia adatta per scivolare meglio. Gli sciatori più allenati si divertiranno a fare piccoli salti o a percorrere discese più ripide. Non sono necessari bastoncini da sci o altre attrezature: acquisisci il tuo equilibrio in modo intuitivo sui nostri sci in modo facile, divertente e accessibile!

Come

Adatti per calzature numero 24-41. Puoi posizionare al centro dello sci qualsiasi scarponcino o scarpone, fissare la cinghia anteriore attorno alla punta del piede; la cinghia posteriore invece va incrociata dietro al tallone ed allacciata intorno alla caviglia. Possono essere utilizzate anche scarpe da trekking alte alla caviglia.

Manutenzione

Le fibbie in acciaio inossidabile sono resistenti a qualsiasi condizione atmosferica, ma è meglio riporre gli sci all'asciutto. Gli sci sono realizzati in plastica HDPE resistente ai raggi UV, e sopportano ampie escursioni termiche. Se dovessi perdere le cinghie, Team Magnus vende dei set di ricambio.

Avvertenze

Destinato a bambini di età superiore a 3 anni. Peso massimo 100 kg. Sciare comporta gravi rischi di lesioni. Si prega di notare che gli sci possono acquistare grande velocità su pendii ripidi o in presenza di ghiaccio. Per fermarsi è sufficiente un rapido salto laterale, meglio se praticato su un dolce pendio nella neve soffice. Valuta sempre la pendenza, la neve e la visibilità. Evitare aree con rocce, alberi o altri ostacoli. Evitare aree designate per lo sci di discesa o di fondo e le aree per lo slittino. Se utilizzati su neve dura o se sussiste il rischio di collisione, consigliamo l'uso del casco. Si consiglia l'uso di bastoncini da sci.



Attenzione!



Mini esquis

Donde

Los mini esquis Team Magnus están diseñados para parques y áreas recreativas. Geniales para los días en los que saldrías en trineo, pero estás listo para un reto mayor y preparado para desarrollar algunas habilidades para esquiar. En nieve profunda necesitarás recorrer una pista adecuada. Esquiadores con confianza disfrutarán hacer pequeños saltos o tomar cuestas empinadas. No son necesarios los bastones para esquiar ni cualquier otro equipo – desarrolla tu balance intuitivo en sesiones de esquí accesibles, divertidas y flexibles.

Cómo

Adecuado para zapatos de talla 24-41. Cualquier zapato o bota puede ser ajustado en el centro del esquí con la banda frontal abrochada a través de los dedos y la banda trasera cruzada detrás del talón y abrochada alrededor de los tobillos. Las botas de caminata al tobillo son cómodamente usadas para esta actividad.

Mantenimiento

Las hebillas de acero inoxidable resisten cualquier condición climática, pero es mejor guardarlas en un lugar seco. Los esquis son hechos plástico resistente a los rayos UV y toleran diferencias de temperatura amplias. Si pierdes las bandas de amarrar, el Team Magnus vende juegos de repuesto.

Precaución

Destinado para niños mayores a 3 años de edad. Peso máximo 220 libras o 100 kilos. Esquiar conlleva riesgo severo de heridas. Por favor considere la gran velocidad que pueden alcanzar los esquis en colinas inclinadas o bajo condiciones de hielo. Te detienes con un salto lateral, se practica de mejor manera en una colina poco inclinada con nieve suave. Siempre considera las condiciones del riel, nieve y visibilidad. Evita áreas con piedras, árboles u otros obstáculos. Evita colinas específicas o áreas campo traviesa para esquiar y áreas de trineo concurridas. En nieve dura o donde hay riesgo de colisión aconsejamos usar casco. Aconsejamos evitar el uso de bastones para esquiar.



Atención!



キッズ スキー(板)

使用場所

チームマグナスミニスキー板はファンパークや裏山で使うように作られています。そり滑りができる日に、もう少し大きなことに挑戦したい、あるいはスキーの技を磨きたいと思った時の使用に最適です。雪が深い場所で使う場合には、滑走しやすくなるために雪を固める必要があります。自信のあるスキーヤーは、小さなジャンプを飛んだり、傾斜のきついスロープに挑戦したりして楽しめます。ストックや他の用具は必要ありません。フレキシブルで簡単に楽しめるスキーセッションで、バランス感覚を磨こう!

取り付け方

14.5 cm ~ 26 cmまでの靴のサイズに対応。どんな靴やブーツでもスキー板に取り付け可能。前部ストラップはつま先で締めて、後部ストラップは踵の後ろで交差し、足首の周りで締めます。最適なフットウェアはハイアンクルのハイキングブーツです。

メンテナンス

ステンレススチールのバックルはどんな天候にも耐えられます。乾燥した状態で保管することが最適です。スキーはUV耐性HDPEプラスチック製で、幅広い温度差に耐えられます。ストラップを紛失された場合は、チームマグナスで交換セットの購入が可能です。

お問い合わせ

お問い合わせは下記のEメールまで。
contact@team-magnus.co.uk



注意!